



## SUORTE DE ANCORAGEM PARA MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇO CONFINADO

# STF-TR8111

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Suporte de ancoragem para movimentação em espaço confinado, confeccionado em material de poliéster de alta tenacidade, possui dois mosquetões com abertura de 18mm em aço forjado e galvanizado.

### PROPÓSITO E APLICAÇÃO:

Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos trabalhadores que exercem atividades em espaços confinados, utilizado em conjunto com o cinto de segurança de modo a ascender ou descender uma pessoa durante um resgate.

### INDICAÇÃO DE USO:

Este Suporte de ancoragem foi criado auxiliar no resgate de um pessoa em espaços confinados. No cinturão de segurança as argolas em fita do ponto do ombro devem ser utilizadas para prender os mosquetões do suporte para o movimento de subida e descida do usuário.

**Nota:** O equipamentos de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

### INSPEÇÃO / CONSERVAÇÃO:

Quando não em uso, armazene o suporte de ancoragem em local distante de ambientes altamente ácidos ou básicos. Nunca coloque itens pesados em cima do produto. Assegure-se também que o produto esteja armazenado distante de ambientes quimicamente perigosos; preferencialmente a armazenagem deve ser feita em ambientes secos.

Em caso pouca sujeira, limpe o suporte de ancoragem com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para limpeza intensiva, lave o suporte de ancoragem com água a uma temperatura entre 30°C e 60°C *com detergente neutro (pH±7)*.

**A temperatura de lavagem não deve exceder 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.**

### VIDA ÚTIL:

O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Inspeccionar visualmente o sistema antes de cada uso para assegurar-se que esteja em condições de uso e esteja operando corretamente. Se durante a inspeção surgirem dúvidas quanto à segurança do sistema ou de um componente, os mesmos devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa competente.